

Parawan ochronny

GT 030

PROTEKT®

Instrukcja rozkładania parawanu:

1. Wyjąć parawan z pokrowca.
2. Rozłożyć płasko wszystkie segmenty, stelażem do zewnątrz.
3. Jedną ręką chwycić jeden pręt stelaża, drugą ręką chwycić okrągły łącznik stelaża (środkowy element metalowy).
4. Wypchnąć łącznik od siebie, sekcja usztywni się. Podobnie postąpić z pozostałymi sekcjami.
5. Ustawić parawan w pożądanym miejscu. Uformować odpowiednio.
6. Parawan jest gotowy do użytkowania. W razie potrzeby obciążyć ścianki np. woreczkami z piaskiem.

Składanie parawanu:

1. Krótkim pociągnięciem do wewnątrz zwolnić naprężenie okrągłych łączników stelaży ścian.
2. Złożyć parawan łącznikami razem, spakować do worka.

Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.

Nr kat.: GT 030

160 x 160 cm x 4 seg.

Dane techniczne namiotu:

Wodoodporność: 1000 mm słupa wody

Czas rozłożenia / złożenia: 40 s

Wymiary 1 segmentu: 160 x 160 cm x 4 seg.

Stelaż: kompozyt, Fast Pitch Tent

Wymiary po spakowaniu: 20 x 20 x 120 cm

Tkaniana: 300D*300D 100% PES, powlekana PU

Waga: 6,35 kg

Producent: PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, tel. 0-42 6802088, fax 0-42 6802093

info@protekt.com.pl

www.protekt.com.pl