

SAMOCHODOWA PŁACHTA GAŚNICZA - INSTRUKCJA UŻYCIA


Samochodowa płachta gaśnicza to sposób izolacji pożaru w miejscu jego wystąpienia. Stosując płachtę chronimy obiekty znajdujące się w pobliżu pożaru przed ogniem i trującym dymem. Dzięki zmniejszeniu dopływu powietrza do pożaru ograniczamy jego rozwój i intensywność spalania do czasu dojazdu na miejsce zdarzenia jednostek straży pożarnej.



- 1** Zadzwoń po **STRAŻ POŻARNĄ**.
Wyciągnij płachtę z worka i ułóż ją przed lub za pojazdem.



- 2** Za pomocą uchwytów naciągnij płachtę na pojazd.



- 3** Upewnij się, że płachta szczelnie przylega do podłoża.



- 4** Zachowaj dystans - pozostań w bezpiecznej odległości od pojazdu! Pozostałe działania pozostaw służbom ratowniczym.



- 5** Usunięcie płachty następuje przez odpowiednie działania **STRAŻY POŻARNEJ** lub przeszkolony personel.

Dane techniczne :

- waga płachty wraz z workiem - 28kg;
- wymiar po rozłożeniu 9.0m x 6.0m czyli 54m²;
- wymiar transportowy w worku: wysokość 90cm. średnica 38cm. ;
- materiał płachty - ognioodporna tkanina z włókna szklanego pokryta z obu stron specjalnie opracowanym polimerem;
- certyfikat materiału **UNE-EN 13501-1:2019**;
- torba transportowa w zestawie;
- płachta wielokrotnego użytku.

