

FLAME OUT

SPRAY DO GASZENIA POŻARÓW


INSTRUKCJA OBSŁUGI | MODEL KFS-500

UŻYWAJ W PRZYPADKU POŻARU

**GASI TYPOWE POŻARY DOMOWE
TAKIE JAK POŻARY TŁUSZCZU, DREWNA,
PAPIERU I ODPADÓW DOMOWYCH**




1
ZERWIJ PASEK
ZABEZPIECZAJĄCY



2
ZDEJMIJ
POKRYWKĘ



3
WYCELUJ W
PODSTAWĘ
OGNIA
Minimum
1 m



4
TRZYMAJ
W POZYCJI
PIONOWEJ I
NACIŚNIJ,
ABY ROZPYLIĆ



URZĄDZENIE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Opróżnij całą zawartość. Nie nadaje się do ponownego napełniania.

Wyrzucić, jeśli pasek na nakrętce jest uszkodzony fabrycznie. Stosować wyłącznie w przypadku niewielkich pożarów, które można ugasić z bezpiecznej odległości co najmniej 1 m. Nie zastępuje gaśnicy zgodnej z normą EN 3.

Specyfikacja techniczna: Wymień po każdym użyciu. Gwarancja: 2 lata. Data minimalnej ważności znajduje się na spodzie pojemnika. Zawartość: mokry środek gaśniczy. Zakres temperatur pracy i przechowywania: -17 °C do +50 °C.

Sposób utylizacji: Zużyty pojemnik oraz niewykorzystaną zawartość należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych. W celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów.

⚠ UWAGA: POJEMNIK POD CIŚNIENIEM: Może pęknąć po podgrzaniu. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Nie przekłuwać i nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku upuszczenia lub uszkodzenia należy wyrzucić lub wymienić. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować na urządzeniach elektrycznych.

Generalny, autoryzowany dystrybutor
Aisko Sp. J.
Aksamitna 4, 02-287 Warszawa, Poland
+48 22 666 37 27 | Kidde.pl